CERRADURA DIGITAL PARA MUEBLES
Modelo H01



MANUAL DE USO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: Para instalar el panel frontal y la cerradura
1)Pegue la plantilla de instalación a una altura adecuada. La distancia entre el agujero central y la pared de apertura es de aprox. 40 mm. Perfore un agujero para el cable, y dos para los tornillos (imagen 1).

Conexión del cable





Imagen 1

	espesor de la puerta (mm)	Tornillos
1	13mm~17mm	M4x20
2	18mm~22mm	M4x25

2)Inserte el cable en el panel frontal (imagen 2), y páselo por el agujero central. Fijar el panel frontal de lector de huella con los tornillos M4X25.
3)Insertar la otra punta del cable en la caja de la cerradura (imagen 2), para luego fijarla con los tornillos ST3.5X16MM. Asegurarse que la distancia entre el centro de la cerradura y la pared de apertura sea de 40mm.

Paso 2: Instalación del contrafrente
Fijar el contrafrente con los tornillos ST3.5X20. Asegurarse que pueda sostener el pestillo de la cerradura y logre cerrar la puerta. La distancia es 20.5MM.



Imagen 2



Imagen 3

Componentes

BALINGTECH

Instalación del panel frontal – lector de huellas



Cortar el dibujo y pegarlo sobre la puerta.
Luego hacer los agujeros

INSTRUCCIONES DE USO

Características
1. Acceso mediante huella digital
2. Tecnología biométrica de avanzada
3. Registra hasta 20 huellas digitales
4. Mecanismo automático y motorizado
5. Funcionamiento con 3 pilas alcalinas AAA.
6. Ideal para muebles, lockers y cajones.

Paso 1: Seleccione el modo de uso
→ Presione el botón de reset durante 4 segundos. Sonarán 4 beeps. Mantenga apretado durante dos beeps mas y suelte el botón.
→ Modo cambiado. Todas las huellas fueron eliminadas
Nota:
★Modo Automátcio: El pestillo sale de manera automática 4 segundos luego de la apertura
Modo Manual: El pestillo no saldrá hasta no volver a colocar una huella registrada.
★El modo automático viene desde estado de fábrica.

Paso 2: Registrar una huella digital
→ Presione una vez el botón de reset. Escuchará un beep y se encenderá la luz azul en el sensor.
→ Ingrese una huella digital que no se haya registrado. Al escuchar el beep, quite el dedo. Repita el proceso 6 veces.
→ Si la luz del sensor se enciende en color verde y escucha dos beeps, la huella se registró correctamente.
→ Si hubo algún error, la luz se encenderá en rojo y escuchará 3 beeps. En este caso repita las operaciones nuevamente.
Nota:
★Repita la misma operación para registrar nuevas huellas. Se pueden registrar hasta 20 huellas dactilares.
★Bajo estado de fábrica, cualquier huella puede abrir la cerradura. Asegúrese registrar una huella correctamente.
★Por seguridad, registre al menos 3 huellas digitales distintas. Al registrar una huella, coloque el dedo de las siguientes maneras:

Paso 3: Eliminar todas las huellas
→ Presione el botón de reset durante 4 segundos. Escuchará 4 beeps. Todas las huellas fueron eliminadas.

Paso 4: Bloqueo y desbloqueo
1.Modo automático
→ Cierre la puerta. El pestillo se cerrará automáticamente
→ Coloque en el sensor una huella registrada
→ Si la luz se enciende en verde y escucha dos beeps, tire para abrir la puerta.

1.Modo manual
→ Cierre la puerta y coloque una huella registrada para cerrar el pestillo y bloquear la puerta.
→ Coloque en el sensor una huella registrada
→ Si la luz se enciende en verde y escucha dos beeps, tire para abrir la puerta.

Alarma por batería baja
Sonarán 6 beeps luego de abrir la puerta que indican que las baterías se están agotando. Por favor, reemplácelas inmediatamente.
Si se agotaron las pilas y no logró reemplazarlas a tiempo, utilice la fuente de alimentación USB de emergencia para abrir la puerta.